

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique las partes y las piezas estén completas.


HERRAMIENTAS:

Llaves hexagonales










Llave boca fija 10 mm



PRODUCTO INSTALADO




EL KIT CONTIENE:

Protector de motor	Sujecciones frontales	Sujección inferior	
			
CANTIDAD: 1 Und	CANTIDAD: 2 Und	CANTIDAD: 1 Und	
Tornillo socket M8x25 / Wasa M8	Tornillo Buttom M6 x 12	Tornillo Buttom M6 x 20	Tornillo Avellanado M5 x 20
			
CANTIDAD: 1 Und	CANTIDAD: 2 Und	CANTIDAD: 2 Und	CANTIDAD: 2 Und
Torn socket M6x60 Arandela M6 Tuerca seg. M6			
			
CANTIDAD: 1 c/u			

INSTALACIÓN:

1 Ubique las sujeciones delanteras en la parte delantera del chasis de la motocicleta, como lo indica la siguiente fotografía.



2 Ubique la platina de sujeción inferior, en los puntos del chasis, como lo indica la siguiente fotografía.



3 Instale el protector de motor sobre las platinas de sujeción como lo indica el esquema.