

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llaves hexagonas

Rachas

Copas

PRODUCTO INSTALADO



INSTALACIÓN:

1 Retire la tornillería original de la motocicleta que se encuentran indicados en la siguiente imagen



2 Instale el slider de mofle de la marca FIREPARTS Utilizando la tornillería entregada según lo muestra el esquema

EL KIT CONTIENE:

Punta plastica FIREPARTS	Buje aluminio ALT 26	Tornillo avellanado M6X45
		
CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 2	CANTIDAD: 2

