



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007216

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

1 BOCA FIJA # 10

PROTECTOR DE LIQUIDO DE FRENO YAMAHA MT 15



PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:



INSTALACIÓN:

1 Identifique en moto el siguiente punto de sujeción que se muestra en la **imagen 1**, punto **A**.



2 Ensamble según el siguiente esquema con tornillo original.

